

Návod na použitie:

Po spárovaní je možné meniť svetelné režimy na diaľkovom ovládači umiestnenom na riadidlách. Cyklista tak nestráca kontrolu nad riadením pri prepínaní režimov. Použite M-Remote na bezdrôtové zapínanie/vypínanie, výber režimu, výber jasu a ďalšie. Rýchly stisk aktivuje lúč plného výkonu a prepne svetlo na najvyšší výkon.

Prenosová vzdialenosť až 5 metrov.

Vodotesnosť IPX4

• **Párovanie:** Zapnite svetlo, stlačte a podržte tlačidlá „○“/„□“ na diaľkovom ovládači na približne 10 sekúnd, kým sa nerozsvieti indikátor – tlačidlá striedavo blikajú modro, čím sa dostanú do režimu párovania. Potom priložte diaľkový ovládač k svetelnému tlačidlu, kým indikátor na svetle nezačne blikat zo zelenej na modrú a späť na zelenú (diaľkový ovládač a svetelná jednotka sú trvalo modré počas 2 sekúnd, čo potvrdzuje úspešné spárovanie).

Príklad ovládania Allty 1200:

• **On/Off:** Stlačte a podržte tlačidlo „○“/„□“ po dobu 1 sekundy

• **Úprava jasu:** Kliknite na tlačidlo „○“.

• **Zmena režimu:** Dvakrát kliknite na tlačidlo „○“.

• **Režim blikačky:** Dvakrát kliknite na tlačidlo „□“.

• **Režim plného výkonu:** Kliknutím na tlačidlo „□“ prejdete do režimu plného výkonu a kliknutím na tlačidlo „○“/„□“ sa vrátite do predchádzajúceho režimu.

Diaľkový ovládač prejde do režimu spánku, ak je svetlo vypnuté dlhšie ako 48 hodín bez akejkoľvek operácie. Kliknite na tlačidlo svetla alebo ho zapnite dlhým stlačením tlačidla svetla a diaľkový ovládač bude fungovať normálne.

Dobíjanie: Pripojte k USB-C káblu a sieťovému adaptéru 5V (alebo použite USB výstup z PC, powerbanky a pod.).

Dovozca: Medeia sro K Cintorínu 51 Žilina 010 04 Slovensko Viac na www.piranha.sk

Návod k použiti:

Po spárovaní je možné meniť svetelné režimy na diaľkovom ovládači umiestnenom na riadidlách. Cyklista tak neztráca kontrolu nad riadením pri prepínaní režimov. Použite M-Remote pro bezdrôtové zapínaní/vypínaní, výber režimu, výber jasu a další. Rychlé stisknutí aktivuje paprsek plného výkonu a přepne světlo na nejvyšší výkon. Přenosová vzdálenost až 5 metrů. Vodotěsnost IPX4 .

• **Párování:** Zapněte světlo, stiskněte a podržte tlačítka "○"/"□" na diaľkovém ovládání po dobu asi 10 sekund, dokud se nerozsvítí indikátor - tlačítka střídavě blikají modře pro vstup do režimu párování. Poté přiložte diaľkový ovládač do blízkosti světelného tlačítka, dokud neproblikne indikátor na světle ze zelené do modré a zpátky do zelené (diaľkový ovládač a světelná jednotka jsou trvale modré po dobu 2 sekund, což potvrzuje úspěšné párování.)

Príklad ovládání Allty 1200:

• **On/Off:** Stiskněte a podržte tlačítka "○"/"□" po dobu 1 sekundy

• **Úprava jasu:** Klikněte na tlačítka „○“.

• **Změna režimu:** Dvakrát klikněte na tlačítka „○“.

• **Režim blesku:** Dvakrát klikněte na tlačítka „□“.

• **Režim plného výkonu:** Kliknutím na tlačítka „□“ přejdete do režimu plného výkonu a kliknutím na tlačítka „○“/„□“ se vrátíte do režimu předchozí režim. *Diaľkový ovládač přejde do režimu spánku, pokud je světlo vypnuté déle než 48 hodin bez jakékoli operace. Klikněte na tlačítka světla nebo jej zapněte dlouhým stisknutím tlačítka světla a diaľkový ovládač může normálně fungovat. Dobíjení: připojte DO k USB-C kabelu a síťovému adaptéru 5V (nebo použijte USB výstup z PC, powerbanky apod.)

Dovozce: Medeia sro K Cintorínu 51 Žilina 010 04 Slovensko. Více na www.piranha.sk